

Start in die Saison mit Ihrem Automower

1. Kontrolle der Kabel und Stecker auf Korrosion.
2. Netzteil bzw. Trafo mit dem Niederspannungskabel an die Ladestation anschließen.
3. Stecker der Außenschleife richtig an die Ladestation anschließen.
4. Kontrollieren Sie die LED der Ladestation. Wenn Sie GRÜN Leuchtet ist alles OK.
5. Kontrollieren Sie die Messerklingen Ihres Automower.
6. Kontrollieren Sie das Reifen Profile.
7. Automower STOP-Taste drücken deckel springt auf. Danach ON/OFF – Schalter einschalten und PIN freigeben.
8. Schieben Sie Ihren Automower in die Ladestation.
9. WICHTIG für alle G3-Modelle (Automower 105 305 308 310 315 315X 320 330X 420 430X 440 450X 435X), generieren Sie ein neues Schleifensignal: Hauptmenü – Sicherheit – Neues Schleifensignal. Falls Sie das Schleifensignal nicht neu generiert haben, ist das gleiche Problem: „Kein Schleifensignal“.
10. Einstellungen im Bedien-Menü kontrollieren.
11. Drücken Sie bei Ihren Mähroboter auf START – Hauptbereich.
12. Ihr Automower lädt sich jetzt auf und startet wieder wie Sie die Tage und Zeiten gestellt haben.

Bei Neustart Problemen können Sie uns gerne kontaktieren.
oder zum Download unter: <https://www.rasenschaf24.de/bedienungsanleitungen/>